

## Tolleranze geometriche

| <b>Diametro</b>                     | <b>Spessore</b>    |
|-------------------------------------|--------------------|
| ? 60 mm +0 mm -0,5 mm               | 3 mm $\pm$ 0,2 mm  |
| ? 100 mm +0 mm -1,0 mm              | 4 mm $\pm$ 0,2 mm  |
| ? 200 mm +0 mm -1,5 mm              | 5 mm $\pm$ 0,2 mm  |
| ? 250 mm +0 mm -2,0 mm              | 6 mm $\pm$ 0,2 mm  |
|                                     | 8 mm $\pm$ 0,3 mm  |
| <b>Lato molato</b>                  | 10 mm $\pm$ 0,3 mm |
| ? 100x100 mm +0 mm -0,5 mm          | 12 mm $\pm$ 0,3 mm |
| ? 250x250 mm +0 mm -1,0 mm          | 15 mm $\pm$ 0,5 mm |
| ? 350x350 mm +0 mm -2,0 mm          | 19 mm $\pm$ 0,5 mm |
| > 350x350 mm Definite caso per caso | 24 mm $\pm$ 0,5 mm |

